PLISSEE

Waschanleitung



Verehrte Kundin, verehrter Kunde,

Unsere Stoffqualitäten sind dank eines speziellen Herstellungsverfahrens antistatisch ausgerüstet und daher staub- und schmutzresistent. Gelegentliches Abbürsten mit einer weichen Bürste oder einem Staubwedel ist in der Regel ausreichend.

Bei stärkeren Verschmutzungen können alle* Stoffqualitäten wie in der Waschanleitung beschrieben gereinigt werden.

*) außer Night BLO B1

Ihr
Plisee-Hersteller

sundiscount®
Wir stellen die Sonne in den Schatten.

Hinweis

Bei Elektroanlagen dürfen die Motorkomponenten NICHT mit Wasser in Berührung kommen!

Bei Kurbelanlagen dürfen die mechanischen Teile nicht mit Wasser in Berührung kommen.

Bitte bei Fensterreinigung KEINE alkalischen Reinigungsmittel verwenden.

Für Stoffbeschädigungen durch Reinigungsmittel, Kondenswasser oder Insektenschmutz kann keine Gewährleistung übernommen werden.

Vorbereitung

1

Den Plisseebehang zum Paket zusammenziehen.



2

Mit einem Schraubendreher die Lasche der Halteclips vorsichtig herunterdrücken und das Plissee aus den Halteclips nehmen.



3

Füllen Sie eine entsprechend große Schüssel mit 30 °C warmem Wasser und fügen etwas Feinwaschmittel hinzu.



Waschen

4

Das Plissee leicht geöffnet in die 30 °C warme Feinwaschmittellauge legen und ca. 15 Minuten einwirken lassen.



5

Den Plisseebehang auseinanderziehen und in der Lauge vorsichtig schwenken. Bevor Sie das Plissee aus der Lauge nehmen, ziehen Sie den Plisseebehang zum Paket zusammen.



6

Anschließend mit klarem Wasser abspülen.



Trocknen

7

Den Plisseebehang zum Paket zusammenziehen. Durch leichtes Zusammenpressen des Behangpaketes das Wasser abtropfen lassen.



8

Das feuchte Plissee an den Halteclips positionieren und durch leichtes Kippen der Schiene in die Halteclips einclippen.



9

Das Plissee im zusammengezogenem Zustand ca. 12 Stunden trocknen lassen.